

ビンディング解放強度コード表

ISO11088国際規定より作成

ブーツ サイズ cm	CARVE LIGHT GLIDE		22.5 -24.5	25.5 -26.5	27.5 -29.5			
	GROWHILL 35R/E		22.5 -24.5	25.5 -26.5	27.5 -29.0			
	GROWHILL 10K Jr.		-21.0	22.0 -22.5	23.0 -24.5			
	ブーツのソール長 mm		≤250	251-270	271-290	291-310	311-330	331≤
体重 kg	身長 cm	スキー コード	1	2	3	4	5	6
10-13		A	0.75	0.75				
14-17		B	1	1	0.75			
18-21		C	1.5	1.25	1			
22-25		D	1.75	1.5	1.5	1.25		
26-30		E	2.25	2	1.75	1.5	1.5	
31-35		F	2.75	2.5	2.25	2	1.75	1.75
36-41		G	3.5	3	2.75	2.5	2.25	2
42-48	≤148	H		3.5	3	3	2.75	2.5
49-57	149-157	I		4.5	4	3.5	3.5	3
58-66	158-166	J		5.5	5	4.5	4	3.5
67-78	167-178	K		6.5	6	5.5	5	4.5
79-94	179-194	L		7.5	7	6.5	6	5.5
95≤	195≤	M			8.5	8	7	6.5
		N			10	9.5	8.5	8
		O			11.5	11	10	9.5

■ 解放値設定手順

1. スキーヤーコードを選択

体重と身長がA～Oどの段にあるかを見る。同じ段にない場合は上の段にあるほうを選ぶ。

2. スキーヤータイプでコードを変更

タイプⅠの場合／そのまま、タイプⅡの場合／1段下、タイプⅢの場合／2段下
50歳以上または10歳未満の場合／変更したコードの1段上

3. 解放値の決定

2で選んだコードの段と使用ブーツサイズのソール長の列が交わる位置の数字が、解放値。